

**Veiksmo kameros
Go Sport Pro 3
VARTOTOJO VADOVAS**



BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laidų ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdų nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieiname teisę daryti šiuos pakeitimus.

1. SD kortelė

Svarbu, kad naudotumėte firminę SD kortelę (taip pataria pats gamintojas). Prastesnės kokybės SD kortelės negarantuoja kokybiško vaizdo įrašymo ar duomenų perkėlimo. Rekomenduojamas kortelės greitis 50MB/s

2. Veiksmo kameros akumuliatorius

Norint pakeisti akumuliatorių, jį rasite kameros apačioje. Krovimo laikas apie 2 val.

3. Kameros/akumuliatoriaus įkrovimas

- Kamera gali būti įkraunama tiesiogiai nuo kompiuterio (USB) arba nuo sieninio elektros lizdo (220V)
- Kamera gali būti įkraunama automobilyje naudojant automobilinę USB jungtį (į komplektą neįeina).
- Kamara galima įjungus arba išjungus.
- Kamera gali filmuoti net kol kraunasi, tiesiog Meniu nustatymuose nustatykite "Vehicle-mounted" režimą.

4. Veiksmo kameros įjungimas ir išjungimas

Kamera įsijungia/išsijungia palaikius "On/Off ~ Mode" mygtuką 3-5 sekundes.

5. Režimo keitimas

Veiksmo kameros režimus galite keisti spusteldami "On/Off ~ Mode" mygtuką:

Filmavimo režimas > Fotografavimo režimas > Medžiagos peržiūra > Meniu parinktys > Wi-Fi

Atsidūrę norimame režime, spustelkite "OK" – priklausomai nuo režimo, kamera pradės:

Filmuoti – Fotografuoti – Peržiūrės medžagą – Rodys menių parinktį

Būdami medžiagos peržiūros režime arba kameros meniu, naudokite rodyklinius mygtukus kameros šone.

6. WiFi aplikacija

Jei jūsų kamera turi WIFI ryšį – wifi aplikaciją rasite Google Play parduotuvėje arba Apple App parduotuvėje pavadinimu **iSmart DV**.

1. Įjunkite kamerą
2. Patikrinkite ar kamera yra filmavimo režime.
3. Nuspauskite mygtuką "žemyn" pora sekundžių Wi-Fi įjungimui.
4. Savo telefone prisijunkite prie Wi-Fi tinklo "**ICAM-H9R**", slaptažodis:1234567890
5. Atsidarykite telefone programėlę iSmart DV
6. Norėdami atjungti kamerą nuo telefono palaikykite mygtuką "žemyn" pora sekundžių.

MENIU IR KAMEROS VALDYMAS



