

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Išmaniojo laikrodžio su SIM kortele S01 VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina

Urmo
Kaina



Urmo
Kaina

Urmo
Kaina

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiū būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

1. Saugos įspėjimas

1.1 Laikrodis turėtų būti kraunamas ne mažiau kaip 2-i valandas prieš pirmą naudojimą.

2. Produkto aprašymas

2.1 Greitas pradmenų gidas

Į kitą parametrų langą galite pereiti slinkdami pirštu per ekraną į kairę pusę, arba sugrįžti į buvusį langą slinkdami pirštu per ekraną į dešinę pusę.

2.2 Laikrodžio ekranas

Nustatymo būdai:

Pirmasis būdas: įjunkite išmanųjį laikrodį, kuomet išmaniajame laikrodyje matysite laikrodžio ekraną, spustelėkite į ekrano vidurį, pasirinkite norimą laikrodžio ekraną.

Antrasis būdas: įjunkite išmanųjį laikrodį, įeikite į pagrindinį meniu (Main menu) – phone setting (laikrodžio parametrai) – standby menu display (budėjimo meniu ekranas) – pasirinkite norimą ekraną.

3. Produkto naudojimas

3.1 Parsisiųskite sinchronizavimo aplikaciją išmaniajame telefone.

Nuskenaukite QR kodą, parsisiųskite mobiliąją aplikaciją, kuri sinchronizuos išmaniojo telefono duomenis su išmaniuoju laikrodžiu. Mobilioji aplikacija gali būti naudojama sinchronizuoti išmanųjį telefoną su išmaniuoju telefonu. Kad visos funkcijos veiktų tinkamai, įsitikinkite, kad naudojate naujausią aplikacijos versiją.

3.2 Įdiekite ir įjunkite aplikaciją

Aplikacijos įdiegimas Android operacinei sistemai:

Įdiekite aplikaciją išmaniajame telefono vidinėje atmintyje, arba atminties kortelėje, arba naudokite Sync Assistant.

Aplikacijos naudojimas Android operacinei sistemai:

(Mobiliajame telefone): Parametrai (Settings) – Prieinamumas (Accessibility) – Bluetooth.

Įsitikinkite, kad sinchronizavimo aplikacijai parametruose yra suteikti leidimai, taip pat įsitikinkite, jog sinchronizavimo aplikacijai suteiktas leidimas veikti fone.

3.3 Bluetooth sąsaja ir sinchronizavimas

3.3.1 Sinchronizavimas iš telefono į laikrodį

(Mobiliajame telefone): Parametrai (Settings) – Įjungti Bluetooth (Turn On Bluetooth) – leškoti įrenginių (Search for devices) – Pasirinkite įrenginį pavadinimu [GLK], sutikite su sąlygomis.

3.3.2 Sinchronizavimas iš laikrodžio į telefoną

(Išmaniajame laikrodyje): BT Dialer – leškoti naujo įrenginio (Search new device) – Pasirinkite savo mobilųjį telefoną – Prisijungti (Connect).

3.4 Bazinės funkcijos

3.4.1 Message (žinutės)

Sinchronizuoti mobilųjį telefoną arba peržiūrėti žinutes.

3.4.2 Bluetooth

Pakeisti Bluetooth būseną, įjungti arba išjungti.

3.4.3 Calls records (skambučių istorija)

Peržiūrėti skambučių istoriją po sinchronizavimo su mobiliuoju telefonu. Sąraše pateikiami praleisti skambučiai, išeinantys, bei įeinantis skambučiai. Galite patikrinti laiką, telefono numerį, bei skambučio datą.

3.4.4 BT dialer

Su išmaniuoju laikrodžiu susieti įrenginiai.

3.4.5 Remote notifier (nuotoliniai pranešimai)

Įeinantys skambučiai, SMS žinutės, Facebook pranešimai iš susieto išmaniojo telefono bus perduodami į išmanųjį laikrodį, bus pateikti išmaniojo laikrodžio ekrane.

3.4.6 Remote cameras (nuotolinė kamera)

Mobiliojo telefono kameros valdymas su išmaniuoju laikrodžiu (fotografavimas, filmavimo pradžia arba pabaiga).

3.4.7 Anti-lost (apsauga nuo pametimo)

Garsinis ir vaizdinis pranešimas iš išmaniojo laikrodžio į telefoną arba atvirkščiai.

3.4.8 Sedentary remind (sedėjimo priminimas)

Galite nustatyti norimą laiką, po kurio išmanusis laikrodis rekomenduos prasimankštinti.

3.4.9 Pedometer (žingsniamatis)

Programa gali būti naudojama stengiant apytiksliai pamatuoti nueitų žingsnių, atstumo, sudegintų kalorijų kiekį. Įjungus programą, pradėkite vaikščioti įprastu greičiu, programa paskaičiuos preliminarius duomenis. Spustelėkite mygtuką, norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu.

3.4.10 Sleep monitor (miego kokybės matuoklis)

Peržiūrėti miego kokybės duomenis, laiką.

3.4.11 QR kodas (mobilijai aplikacijai)

3.4.12 Facebook

Facebook programai naudoti reikalinga SIM kortelė su mobiliaisiais duomenimis.

3.4.13 Alarm (žadintuvas)

3.4.14 Calendar (kalendorius)

3.4.15 File manager (failų tvarkyklė)

3.4.16 Audio player (grotuvas)

Galite klausytis muzikos iš išmaniojo laikrodžio atminties kortelės, arba iš išmaniojo telefono, susieto Bluetooth sąsaja.

3.4.17 Camera (kamera)

3.4.18 Image viewer (nuotraukų peržiūra)

3.4.19 Sounder recorder (garso įrašinėjimas)

3.4.20 Twitter

Twitter programai naudoti reikalinga SIM kortelė su mobiliaisiais duomenimis.

3.4.21 WhatsApp

WhatsApp programai naudoti reikalinga SIM kortelė su mobiliaisiais duomenimis.

4. Įspėjimai

4.1 Pilnai įkraukite išmanųjį laikrodį ne mažiau kaip 2-i valandas prieš pirmą naudojimą.

4.2 Naudokite krovimo laidą ir kroviklį, arba Android operacinės sistemos mobiliojo telefono priedus.

4.3 Bluetooth sąsaja automatiškai atsijungs, jeigu išmanusis laikrodis atitols nuo mobiliojo telefono.

4.4 Prijunkite Bluetooth sąsają, jeigu ji atsijungia. (Prijunkite rankiniu būdu, jeigu įrenginys atsirišęs nuo Bluetooth ilgiau, nei 5-ias minutes). Sutikite su sinchronizavimo sąlygomis mobilijame telefone, kitu atveju išmanusis laikrodis nerodys adresų knygos, skambučių istorijos, bei žinučių.

4.5 Dėl operacinės sistemos versijų skirtumų, naudojantis grotuvo programa, kai kurių muzikos įrašų pavadinimai gali būti nerodomi.

5. Problemų sprendimas

Vadovaukitės galimais problemų sprendimo būdais, pateiktais apačioje. Jeigu problemų sprendimo būdai nepadeda, kreipkitės į garantinį centrą.

5.1 Laikrodis neįsijungia

Įspauskite ir palaikykite mygtuką ne trumpiau kaip 3-ias sekundes.

Akumulatorius nėra įkrautas, įsitinkinkite, kad laikrodis buvo įkrautas ne trumpiau kaip 2-i valandas.

5.2 Laikrodis išsijungia

Akumulatorius išsėdęs. Įkraukite akumuliatorių.

5.3 Trumpas laikrodžio veikimo laikas

Akumulatorius nėra pilnai įkrautas.

Naudojant laikrodį su SIM kortele, esant blogam signalui, laikrodžio akumulatorius išsėsta greičiau.

5.4 Laikrodis nesikrauna

Akumulatoriaus talpa, naudojant įrenginį kelis metus, sumažėja, įsitinkinkite, ar akumulatorius veikia. Pakeiskite krovimo laidą arba kroviklį.

Patikrinkite, kad USB laidas yra įdėtas tinkamai, nėra pažeistas.

5.5 Įeinančio arba išeinančio skambučio metu nerodo adresato vardo

Susinchronizuokite mobilųjį telefoną su išmaniuoju laikrodžiu.

5.6 Prasta skambučio kokybė

Įsitinkinkite, ar telefonas nėra atitolęs nuo išmaniojo laikrodžio, ar nėra prastas ryšio signalas.