

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Mini kameros SMK 11 / SMK 22 VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prareikęs galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdų nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabancio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

Kameros mygtukų išdėstymas



Mobiliosios programėlės įdiegimas

Parsisiųskite mobiliąją aplikaciją į savo išmanųjį telefoną, priklausomai nuo savo mobiliojo telefono, į Android sistemos (Google Play), arba iOS sistemos (Apple Store) programėlių parduotuvės paiešką įvedę pavadinimą **p2pCamViewer** arba nuskenavę savo parduotuvės QR kodą apačioje.

Google Play



Apple Store



Kameros surišimas su programėle

1. Įjunkite kamerą.
2. Prisijunkite prie kameros WiFi tinklo savo telefone. Kameros tinklo pavadinimas – MD81S, slaptažodis – 12345678.
3. Atverskite mobiliąją programėlę **p2pCamViewer**.
4. Tituliniame lape, „WAN“ polapyje įveskite prisijungimo duomenis: „**Enter the account number**“ - nurodykite kameros prisijungimo numerį (Cam ID/User), „**Enter the password**“ - nurodykite kameros slaptažodį (Login Password).

Surišus kamerą su programėle, galite peržiūrėti savo surištas kameras polapyje „LAN“, apatinėje programėlės dalyje.

Norimos kameros vaizdą galite peržiūrėti spustelėję ant rodomo vaizdo piktogramos šalia kameros pavadinimo.

Vaizdo padidinimas vykdomas du kartus spustelėjus ant norimos kameros.

Priartinimas vykdomas pirštais pritraukiant norimą vietą.

Vaizdo įrašymas

Norėdami įrašinėti vaizdą į atmintį, bei vėliau peržiūrėti norimus vaizdus, įdėkite microSD kortelę, į jai skirtą microSD kortelės jungtį, esančia šoninėje kameros dalyje. Kamera turi ciklinio įrašymo funkciją – pilnai užpildžius atminties kortelę, vietoje seniausių vaizdo įrašų bus rašomi nauji.

1. Kamerų sąrašo polapyje „LAN“, spauskite ant norimos kameros piktogramos, padidinkite jos vaizdą, apatinėje programėlės dalyje spustelėkite ant vaizdo kameros piktogramos. Vaizdas bus pradedamas įrašinėti automatiškai.

Fotografavimas

Norėdami įrašinėti nuotraukas į atmintį, bei vėliau peržiūrėti norimas nuotraukas, įdėkite microSD kortelę (iki 64GB talpos), į jai skirtą microSD kortelės jungtį, esančia šoninėje kameros dalyje.

1. Kamerų sąrašo polapyje „LAN“, spauskite ant norimos kameros piktogramos, padidinkite jos vaizdą, apatinėje programėlės dalyje spustelėkite ant fotoaparato piktogramos. Esamas kadras bus automatiškai užfiksuotas ir išsaugotas SD kortelėje.

Kameros prijungimas prie vietinio WiFi ryšio

1. Kamerų sąrašo polapyje „LAN“, spauskite ant mėlynos rodyklės piktogramos, esančios šalia norimos kameros pavadinimo. Atsiradusiame sąrašė spustelėkite pasirinkimą „Wi-Fi“.
2. Suraskite norimo vietinio WiFi sąrašo pavadinimą, prie kurio norite prisijungti, bei nurodykite prisijungimo slaptažodį.
3. Kamerai prisijungus prie vietinio WiFi ryšio, telefone galite atsijungti nuo kameros WiFi tinklo MD81S, kamera yra prisijungusi prie jūsų vietinio WiFi tinklo.

Krovimas

Kameros krovimui naudokite komplektacijoje esantį USB laidą, prijungdami jį prie kameros ir kompiuterio.

Prieš pirmą naudojimą, pilnai įkraukite kameros akumuliatorių.

Vaizdo įrašų peržiūra / perkėlimas

Įrašytus į atminties kortelę vaizdo įrašus galite perkelti į kompiuterį, naudodami komplekte suteikiamą MicroSD adapterį.

1. Išimkite atminties kortelę iš kameros.
2. Įdėkite atminties kortelę į komplektacijoje esančio adapterio galinės dalies landą.
3. Įdėkite adapterį į kompiuterį, bei peržiūrėkite / perkelkite norimus failus į kompiuterį.