

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Profesionalių vaflių keptuvių VARTOTOJO VADOVAS



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieiname teisę daryti šiuos pakeitimus.

Techninės specifikacijos

Modelis	RCWM-2000-E	RCWM-4000-E	RCWM-1300-R	RCWM-2600-R	RCWM-1500-H
Įtampa	230 V				
Galingumas	2 kW	2x2 kW	1.3 kW	2x1.3 kW	1.55 kW
Išmatavimai (I x P x A)	305x440x225 mm	630x420x225 mm	250x390x260 mm	500x390x260 mm	435x305x265 mm
Laikmatis	Max. 15 min				

Naudojimas

- Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite instrukciją ir pasilikite ją ateičiai. Jei šis įrenginys bus perduotas trečiosioms šalims, vartotojo vadovas taip pat turi būti perduotas.
- Naudojant prietaisą pirmą kartą, groteles ištepkite aliejumi arba kepimo purškalu.
- Prietaisą valdykite uždarytomis grotelėmis maždaug 10 minučių. Po naudojimo prietaisą nuvalykite drėgna šluoste.

ĮSPĖJIMAS: NEVALGYKITE PIRMA KARTA IŠKEPTŲ VAFLIŲ.

- Įjunkite į kištukinį lizdą – turėtų šviesti žalia indikatoriaus lemputė. Įjunkite termostatą pagal laikrodžio rodyklę – turėtų šviesti žalia bei geltona indikatoriaus lemputės – įrenginys pradeda pašildymą. Kai temperatūra pakyla iki nustatytos temperatūros, įrenginys sustabdo šildymą automatiškai. Kai temperatūra nukrinta iki tam tikros temperatūros, prietaisas automatiškai pradeda šildymą. Įrenginys automatiškai veiks tokiu principu, kad temperatūra būtų pastovi darbo temperatūros diapazone.
- Prietaiso temperatūrai pakilti iki 250 °C nuo įjungimo užtrunka 12-a minučių.
- Kuomet prietaiso temperatūra pakyla iki 250 °C, ištepkite kepimo paviršių augaliniu aliejumi. Pagaminkite tešlą, įdėkite į keptuvę ir uždenkite dangčiu. Sureguliuokite laikmatį dešinėje pusėje (nustatymo laiko diapazonas yra 0~15 minučių, vartotojas gali nustatyti laiką pats). Kai nustatytas laikas pasibaigs, išgirsite garsinį signalą – gamyba baigta. Vartotojas gali išimti vaflius. Baigus gamybą, rekomenduojama ištraukti laidą iš kištukinio lizdo.
- Kepimo metu, įsitikinkite, jog dangtis yra uždarytas.
- Atidarykite dangtį, supilkite tešlą ant apatinių grotelių centro. Galite naudoti mentelę tolygiai paskleisti tešlą ant grotelių. Apatinės grotelės turėti būti padengtos tešla. Rekomenduojama šią procedūrą atlikti greitai, kitu atveju vafliai netaps tolygiai rudos spalvos.
- Reikalingą kepimo temperatūrą galite pasirinkti valdikliu. Jei vafliai yra per tamsūs, pasukite valdiklį į žemesnį lygį.
- Vartotojas gali nustatyti laiką pagal poreikius. Paprastai, kuo daugiau laiko trunka kepimas – tuo tamsesnis blizgesys. Jeigu kepimas trunka mažiau laiko – maistas nebus karštas ir be blizgesio.
- Atidarykite dangtį ir medine šakute išimkite iškeptus vaflius. Nenaudokite aštrių ar pjovimui skirtų įrankių, kad būtų išvengta grotelių pažeidimų. Dėkite iškepta vaflių ant lėkštės, ant vaflių uždėkite cukraus pudros.
- Jeigu reikia, groteles pakartotinai ištepkite kepimo purškalu arba augaliniu aliejumi.
- Kai baigsite kepti vieną vaflių, visada uždarykite dangtį iki kito kepimo.
- Jeigu viduryje kepimo norite sustabdyti prietaisą, ištraukite kištuką (ištraukite kištuką, o ne laidą) iš lizdo.
- Įrenginį galima valyti šlapiu rankšluosčiu su valikliu, tačiau draudžiama plauti vandeniu tiesiogiai arba panardinti į vandenį – taip galite sunaikinti elektrinę dalį.

Valymas ir priežiūra

- Ištraukite pagrindinį kištuką (ištraukite kištuką, o ne laidą) ir leiskite įrenginiui atvėsti.
- Pašalinkite trupinius ir likučius nuo grotelių ir kraštų.
- Įrenginį valykite tik drėgna šluoste.
- Nenaudokite jokių rūgštinių ploviklių.
- Niekada nemerkite įrenginio į vandenį.