

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Veiksmo kamerų VARTOTOJO VADOVAS



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

L
H

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiū būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

PASTABOS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

- Naudokite aukšto įrašymo greičio ne žemesnės kaip 10 klasės atminties kortelę. Prietaisas palaiko atminties korteles iki 32 GB talpos.
- Prieš naudojimą suformatuokite atminties kortelę.
- Pirmą įdėkite kortelę ir tik po to įjunkite prietaisą.
- Atkreipkite dėmesį į kortelės įdėjimo poziciją. Nebandykite įdėti kortelės naudodami jėgą.
- Pasirūpinkite, kad prietaiso krovimo lizdas būtų pritvirtintas taip, kad jokia apkrova ar tempimas netektų jungties lizdui.



Ijungimas / išjungimas

Ijungti veiksmo kamerą paspauskite **Ijungimo / išjungimo mygtuką**.

Išjungti veiksmo kamerą paspauskite ir palaikykite **Ijungimo / išjungimo mygtuką**.

Rėžimų keitimas

Ijunkite veiksmo kamerą ir pakartotinai spauskite **Rėžimo pasirinkimo mygtuką**, kad galėtumėte keisti režimus į „Filmavimas“, „Fotografavimas“, „Greitas fotografavimas“, „Time Lapse“, „Nustatymai“.

Filmavimas – Filmuoti vaizdo medžiagą.

Fotografavimas – Nufotografuoti vieną kartą.

Greitas fotografavimas – Nufotografuoti daugiau nei vieną kartą.

Time Lapse – Serija nuotraukų, kurios sujungiamos į vieną įrašą, bei išgaunamas didelių intervalų vaizdo įrašas.

Nustatymai – nustatyti veiksmo kameros parametrus, rezoliucija ir kitus parametrus.

Nustatymai

- **Video Resolution (vaizdo rezoliucija)** – galite pasirinkti norimą vaizdo įrašo rezoliuciją. Rekomenduojama rinktis aukščiausią formatą, norint išgauti aukščiausios kokybės vaizdo įrašą arba žemesnį formatą, norint sutaupyti vietos atminties kortelėje.
- **Looping Video / Cycling Recording (ciklinis įrašymas)** – įjungus šią funkciją, vaizdo įrašai bus dalinami į pasirinkto ilgumo įrašus, o išnaudojus visą atminties kortelės talpą, iš atminties kortelės bus automatiškai trinami seni įrašai ir vietoje jų įrašomi nauji (įrašai bus trinami ir keičiami naujais ratu). Pasirinkus šią funkciją, užrakinti vaizdo įrašai nebus trinami.
- **Time Stamp (data)** – vaizdo įrašė bus matoma / nebus matoma data.
- **HDR (pagerintas naktinis matymas)** – įjungus šią funkciją, kamera filmuodama tamsius ir šviesius vaizdus gali sujungti į vieną kadra, siekiant išgauti aiškiausią vaizdą esant prastam apšvietimui.
- **Exposure (išlaikymas)** – veiksmo kameros jutiklį pasiekiančios šviesos kiekio matmuo, kuris lemia, kiek šviesus ar tamsus atrodys vaizdas. (Funkcija pažengusiems).
- **Photo Resolution (nuotraukos rezoliucija)** – galite pasirinkti norimą nuotraukos rezoliuciją. Rekomenduojama rinktis aukščiausią formatą, norint išgauti aukščiausios kokybės nuotraukos kokybę arba žemesnį formatą, norint sutaupyti vietos atminties kortelėje.
- **Recording (garso įrašymas)** – galite pasirinkti, kad vaizdo įrašo metu būtų įrašomas / neįrašomas garsas.
- **Burst Photo (greitas fotografavimas)** – galite pasirinkti, kiek kadru nuotraukų bus fotografuojama, naudojant greito fotografavimo funkciją.
- **Time Lapse (serija nuotraukų)** – galite pasirinkti kas kiek sekundžių bus daroma nuotrauka, siekiant išgauti tankesnių / retesnių intervalų vaizdo įrašą.
- **Continuous Lapse (pastovus fotografavimas)** – galite įjungti / išjungti pastovų fotografavimą, kol rankiniu būdu išjungsitė fotografavimą.

- **License Plate (valstybinis numeris)** – galite pasirinkti, kad vaizdo įrašė būtų / nebūtų žymimas automobilio valstybinis numeris.
- **Gravity Sensor / G Sensor** – įjungus šią funkciją, įvykus avarijai, veiksmo kamera fiksuos smūgi ir automatiškai pradės filmuoti užrakindamas vaizdo įrašą, taip apsaugodamas jį nuo pašalinimo.
- **Parking Guard** – įjungus šią funkciją, prietaisui esant išjungtam, jis reaguos į išorinį sukrėtimą ir automatiškai pradės filmuoti. Filmavimas automatiškai bus baigtas po 30-ies sekundžių.
- **Motion Detection (judesio daviklis)** – įjungus šią funkciją, registratoriui esant budėjimo režimu, jis automatiškai reaguos į jo matymo lauke atsiradusį judesį ir pradės vaizdo įrašą.
- **Power Frequency (dažnis)** – galite keisti filmavimo dažnį (Funkcija pažengusiems).
- **Language (kalba)** – galite pakeisti prietaiso meniu kalbą.
- **Date & Time (data ir laikas)** – galite nustatyti prietaiso datą ir laiką.
- **Sound Indicator / Beep Sound (indikacinis garsas)** – galite įjungti / išjungti indikacinį garsą, kuris girdimas spaudžiant mygtukus.
- **Upside Down (apverstas vaizdas)** – galite įjungti / išjungti apverstą prietaiso vaizdą.
- **Screen Saver / Auto Power Off (energijos taupymas)** – automatinis ekrano išjungimas, siekiant sutaupyti akumulatoriaus įkrovą.
- **Power Saver (energijos taupymo laiko nustatymas)** – laiko intervalas, po kurio nenaudojant kameros, ji bus automatiškai išjungiamą, siekiant sutaupyti akumulatoriaus įkrovą.
- **TV Out / TV Mode (TV režimas)** – galite nustatyti koku režimu bus perduodamas vaizdas prietaisą prijungus prie televizoriaus.
- **Format (formatavimas)** – atminties kortelės formatavimas. Pastaba: visi failai bus ištrinti!
- **Reset (atstatymas)** – gamyklinių veiksmo kameros nustatymu atstatymas.
- **Version (versija)** – veiksmo kameros versija.
- **LCD Brightness (apšvietimas)** – ekrano apšvietimo ryškumo pasirinkimas.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Krovimas

Urmo
Kaina.lt

Akumulatoriaus krovimui naudokite 1A USB Kroviklį ir komplekte esantį USB laidą.

* Trečių šalių krovikliai ir laidai gali būti netinkami naudojimui.

* Krovimo laikas: iki 5 valandų.

Urmo
Kaina.lt

Nuotolinis valdymo pultelis

Urmo
Kaina.lt

Nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti kameros filmavimą / fotografavimą.

Norėdami pradėti **filmavimą**: spustelėkite raudonąjį pultelio mygtuką.

Norėdami **nufotografuoti**: spustelėkite pilkąjį pultelio mygtuką.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Kameros prijungimas prie telefono naudojant WiFi ryšį

Kameros sujungimui su telefonu, reikalinga speciali programėlė, kurią galite parsisiųsti iš Google Play arba Apple Store parduotuvių. Jūsų kameros programinę įrangą galite patikrinti mūsų internetiniame puslapyje.

1. Parsisiųskite programėlę į išmanųjį telefoną.
2. Įjunkite veiksmo kamerą.
3. Įsitikinkite, kad kamera yra filmavimo / fotografavimo režime.
4. Paspauskite mygtuką „Į apačią“, arba „Į viršų“, kad įjungti WiFi sąsają.
5. Išmaniajame įrenginyje prisijunkite prie kameros WiFi tinkle.
6. Įveskite slaptažodį, kuris rodomas kameros ekrane (dažniausiai: „1234567890“; „12345678“).
7. Įjunkite programinę įrangą.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt