

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Vibracinio treniruoklio VibroAction VARTOTOJO VADOVAS



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliegame teisę daryti šiuos pakeitimus.

Naudojimas

- Treniruoklį draudžiama naudoti nėščioms moterims.
 - Laikykite treniruoklį atokiau nuo vaikų.
 - Nenaudokite treniruoklio, jeigu kenčiate nuo trombozės, arba šiuo metu gydotės, sveikstate.
 - Nerekomenduojama naudoti treniruoklio 30 minučių prieš, bei po valgymo.
 - Laikykite treniruoklį atokiau nuo vandens, treniruokliu naudokitės tik sausomis rankomis.
 - Sandėliuokite treniruoklį sausoje, vėsioje vietoje, įdėtą į gamykinę pakuotę/krepšį, atokiau nuo aštrių daiktų.
 - Neuždėkite ant treniruoklio sunkių daiktų.
 - Nustokite naudoti treniruoklį, jeigu pajaučiate diskomfortą ar skausmą.
 - Naudokite tik komplekte suteikiamą maitinimo laidą, kroviklį.
 - Išjunkite treniruoklį iš maitinimo šaltinio baigę jį naudoti.
 - Neišardykite treniruoklio.
 - Nenaudokite treniruoklio ypatingai aukštoje temperatūroje, aukštos drėgmės patalpoje.
 - Treniruoklis nėra medicininis, terapinis prietaisas.
1. Atskirkite dvi galines tvirtinimo sistemos dalis.
 2. Uždėkite treniruoklį aplink kūno dalį, kurią norite treniruoti, sujunkite dvi galines tvirtinimo sistemos dalis.
 3. Prijunkite treniruoklį prie maitinimo šaltinio.

Valdymo pultelis

Prijungę treniruoklį prie maitinimo šaltinio, spustelėkite mygtuką „ON/OFF“, esantį ant nuotolinio valdymo pultelio. Išgirdus „pyptelėjimą“ ir pamačius raudoną indikacinę lemputę, prietaisas įsijungia. Galite rinktis iš dviejų treniruoklio programų:

Automatinė programa:

Automatinė programa automatiškai keis vibravimo stiprumą, bei intensyvumą.

1. Viena kartą spustelėkite mygtuką „MODE“, esantį ant nuotolinio valdymo pultelio, kad įjungti automatinį režimą. Raudona indikacinė lemputė, esanti ant nuotolinio valdymo pultelio įsijungs – automatinė programa įjungta.
2. Galite keisti intensyvumą, naudodamiesi „+“ arba „-“ mygtukais.

Rankinė programa:

Rankinė programa leidžia pasirinkti norimą vibravimo intensyvumą.

1. Du kartus spustelėkite mygtuką „MODE“, esantį ant nuotolinio valdymo pultelio, kad įjungti rankinį režimą. Raudona indikacinė lemputė, esanti ant nuotolinio valdymo pultelio įsijungs – rankinė programa įjungta. Galite keisti intensyvumą, naudodamiesi „+“ arba „-“ mygtukais.

Spustelėkite mygtuką „ON/OFF“, esantį ant nuotolinio valdymo pultelio, norėdami išjungti treniruoklį. Treniruokliui išsijungus, bei indikacinei lemputei užgesus, galite išjungti prietaisą iš maitinimo šaltinio.

PASTEBĖJIMAS: Nenaudojant treniruoklio, jis automatiškai išsijungia po 30-ies minučių.

Valymas, priežiūra

Valymui naudokite švelnią, drėgną šluostę. Įsitikinkite, jog prietaisas yra išjungtas iš maitinimo šaltinio, prieš pradėdami valymą.