

**Mobilios auklės BM09
VARTOTOJO VADOVAS**



BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laidų ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdų nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieiname teisę daryti šiuos pakeitimus.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Perskaitykite šią instrukciją.
2. Išsaugokite šią instrukciją.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vykdykite visas instrukcijas.
5. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.
6. Valykite tik sausu skudurėliu.
7. Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų, montuokite pagal gamintojo instrukcijas.
8. Nemontuokite šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumokaičių, viryklių ar kitų aparatų (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
9. Nepažeiskite poliarizuoto arba įžeminimo kištuko. Poliarizuotas kištukas turi du ašmenis, kurių vienas platesnis už kitą. Įžeminimo juostos kištukas turi du peiliukus ir trečią įžeminimo šakelę. Platus ašmenys arba trečioji šakelė yra Jūsų saugumui. Jei pateiktas kištukas netelpa į Jūsų elektros lizdą, tuomet kreipkitės į elektriką, kad pakeistų pasenusį lizdą.
10. Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo neužlietų ar kas nesuspaustų.
11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
12. Naudokite tik su vežimėliais, stovu, trikoju, laikikliu ar ant stalo, nurodytus gamintojo arba pardavdamus kartu su aparatu. Kai naudojate vežimėlį būkite atsargūs perkeldami vežimėlio ir aparato derinį, kad išvengtumėte sužeidimų dėl apvirtimo.
13. Atjunkite šį aparatą iš elektros lizdo siaučiant audroms arba jei nenaudojate ilgą laiką.
14. Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotam techninės priežiūros personalui. Priežiūra reikalinga, kai aparatas buvo kaip nors pažeistas, pvz., pažeistas maitinimo laidas, į aparatą išsiliejo skystis ar įkrito daiktai, aparatą paveikė lietus arba drėgmė. Neveikia normaliai arba buvo numestas.

ĮSPĖJIMAI

- Pasismaugimo pavojus – laikykite laidą nepasiekiamoje vaikui vietoje. Niekada nedėkite kameros ar laidų 1 metro atstumu nuo lovelės ar maniežo. Niekada nenaudokite ilginamųjų laidų su kintamosios srovės adapteriais.
- Reikalingas tam tikras suaugusiųjų surinkimas arba įrengimas.
- Šiame gaminyje yra smulkių dalių, kuriomis galima užspringti. Smulkias dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šie gaminiai nėra skirti tinkamai vaikų priežiūrai pakeisti. Turite patikrinti savo vaiko veiklą, nes šis produktas neįspės tėvų apie tylią vaiko veiklą.
- Prieš naudodami šį gaminį perskaitykite ir vykdykite visas pateiktas instrukcijas, taip pat perskaitykite ir laikykitės visų ant gaminio įspėjimų.
- Niekada nenaudokite siūstuvo ar monitoriaus šalia vandens, įskaitant vonią, kriaukle, skalbimo vonią, šlapią rūšį ir pan. Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose.
- Siūstuvą aptinka normalų garsų lygį 2–3 metrų atstumu nuo vaiko.

Belaidžio signalo perdavimo diapazonas gali sutrumpėti, jei tarp fotoaparato ir monitoriaus yra kliūtis, pvz. betoninė siena.

Kad išvengtumėte perkaitimo, gaminį ir kintamosios srovės maitinimo adapterius laikykite toliau nuo bet kokių tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šilumokaičiai, maisto ruošimo įrenginiai (pvz., viryklės ir orkaitės) ir kiti šilumą skleidžiantys prietaisai (pvz., stiprintuvai, televizoriai ir stereoaparatai).

Užtikrinkite, kad gaminys būtų gerai vėdinamas naudojimo metu. Venkite kontakto su pagalvėmis ir baldais, kurie gali blokuoti ventiliaciją.

Naudokite tik su gaminiu pateiktus kintamosios srovės adapterius, nes kiti adapteriai gali sugadinti gaminį.

Adapterius junkite tik į standartinę buitinę srovę (100-240 voltų kintamoji).

Įdėkite kintamosios srovės adapterius taip, kad jie nesusispaustų, kitaip galite sugadinti adapterius.

Kai kintamosios srovės adapteris yra prijungtas prie maitinimo šaltinio, nelieskite atviro kintamosios srovės adapterio laido galo.

Kaina.lt

Kaina.lt

Kaina.lt

Nenaudokite ilginamųjų laidų su kintamosios srovės maitinimo adapteriais, kad išvengtumėte įsipainiojimo.

Šį gaminį turi prižiūrėti tik kvalifikuoti ir įgalioti aptarnavimo centrai.

KOMPLEKTACIJA



Belaidis monitorius



Belaidė kamera



Monitoriaus adapteris



Kameros adapteris

APŽVALGA

Belaidė kamera



Urmo Kaina.lt

Naktinė švieselė

Temperatūros matuoklis



Urmo Kaina.lt



Belaidis monitorius

Urmo Kaina.lt

Urmo Kaina.lt

Urmo Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Ekranas

- Paspauskite namelio klavišą, tada paspauskite - +, kad pasirinktumėte parinktį; Paspauskite OK, kad įvestumėte parinktį, kad pradėtumėte nustatymą;
- Paspauskite - +, kad nustatytumėte, paspauskite OK, kad patvirtintumėte nustatymus;
- Norėdami išeiti, paspauskite namelio klavišą.
- Paspauskite ant monitoriaus esantį garsiakalbio mygtuką, kad galėtumėte kalbėtis su kamera;
- Atleiskite garsiakalbio mygtuką, kad išgirstumėte kameros garsus.



Suporavimas

- Paspauskite namelio klavišą, tada paspauskite - +, kad pasirinktumėte šią parinktį;
- Paspauskite OK, kad įvestumėte parinktį pradėti nustatymą;
- Tuo tarpu 3 sek. paspauskite priešais kamerą esantį uporavimo mygtuką, tada iš kameros bus rodomas vaizdas.

Pastaba: gaminyje jau buvo suporuotas prieš pristatymą.

Montavimas (įdiegimas)

Įspėjimas: jei naudojate sistemą norėdami stebėti mažą vaiką, nedėkite kameros vaikui pasiekiamoje vietoje.

Belaidis monitorius

- Padėkite monitorių tokioje vietoje, kur Jūs jį aiškiai ir patogiai matysite.
- Sureguliuokite stovą.

Belaidė kamera

Prieš montuodami kamerą, atidžiai suplanuokite kur ir kaip ji bus pastatyta ir kur nutiesite kabelį, jungiantį kamerą su maitinimo adapteriu.

Prieš pradėdami nuolatinį diegimą patikrinkite jo veikimą stebėdami vaizdą monitoriuje, kai kamera yra toje pačioje vietoje/padėtyje, kurioje ji bus nuolat montuojama, o monitorius yra toje vietoje, kurioje jis bus naudojamas dažniausiai.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt