

Buitinio ozono generatoriaus VARTOTOJO VADOVAS



BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdų nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliegame teisę daryti šiuos pakeitimus.

Išdėstymas

Urmo
Kaina

Urmo

Urmo
a.lt

Urmo
Kaina


Urmo
a.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
ina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
ina.lt



Naudojimas

Informacija prieš naudojimą:

- Prietaisas yra skirtas naudojimui vidaus patalpose, įrenginys nėra atsparus vandeniui, bei aukštesnei nei 80% drėgmei.
- Jeigu prietaisas nėra naudojamas, jeigu norite prietaisą išvalyti – ištraukite maitinimo laidą iš sieninio kištuko.
- Neardykite įrenginio korpuso.
- Neuždenkite oro paėmimo angos.
- Nenaudokite aplinkoje, kurioje yra degios medžiagos, kur yra atvira ugnis arba aplinkui yra degių aerosolių.
- Pakuotės, kuriose bus naudojamas ozono generatorius, turėtų būti pagamintos iš stiklo, porceliano arba pagaminti iš medžiagų. Nenaudokite vario, aliuminio arba geležies.
- Prietaiso metu juntamas ozono kvapas yra nekenksmingas, jo efektyvumas yra ~ 400 mg/h O₃ koncentracijos.
- Įrenginį draudžiama naudoti žmonėms, kurių uoslė yra sutrikusi.
- Draudžiama tikrinti ozono emisiją uostant ozoną tiesiogiai iš šlangutės ar difuzoriaus.
- Draudžiama naudoti prietaisą ant kilimo ar k.t. degaus paviršiaus.
- Laikykite įrenginį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vandeniui tekėti tiesiogiai per žarną į generatorių – tai gali sugadinti prietaisą.
- Jeigu įrenginys naudojamas orui išvalyti, valymo metu kambaryje negali būti žmonių ir gyvūnų. Išvalytą kambarį galima atidaryti po 20-ies minučių, rekomenduojama jį išvėdinti.
- Neįkvėpkite ozono tiesiai iš prietaiso!
- Ozonas O₃ yra nestabilios dujos, išgaravimo laikas viršija 40 minučių švariame ore, esant 20 °C temperatūrai.
- Leistina didžiausia koncentracija (WMC) – 8 valandos per dieną, 40 valandų per savaitę – 200 µg / m³ (0,2 mg / m³) arba 0,1 ppm (100 ppb). Rekomenduojamas tikslinis lygis yra 120 µg / m³ (0,12 mg / m³) arba 0,06 ppm. Ozonas yra vienas iš efektyviausių dezinfekantų.

Valdymas:

1. Prie apatinėje prietaiso dalyje esančios jungties prijunkite žarnelę su antgaliu, kaip pavaizduota iliustracijoje.
2. Įkiškite maitinimo laido gale esantį kištuką į sieninę rozetę.
3. Spustelėkite jungiklį, kad įjungti prietaisą.
4. Laikmačio pagalba, nustatykite norimą veikimo laiką.

