

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo Išmaniųjų apyrankių VARTOTOJO VADOVAS
Urmo Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, joki būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

Krovimas

Prieš naudojimą pilnai pakraukite įrenginį su USB įkrovikliu, priklausomai nuo jūsų apyrankės modelio, krovimo būdas gali skirtis.

Išmaniųjų apyrankių krovikliai su segtuvu – segtuką prie apyrankės prijunkite taip, kad įkroviklio viduje esantys kontaktai susijungtu su apyrankės kontaktais.



Išmaniųjų apyrankių krovikliai be laido – jeigu jūsų apyrankės pakuotėje nebuvo USB krovimo laido – jūsų apyrankė turi krovimo kontaktus iš nugarinės apyrankės pusės. Apyrankės nugarinėje pusėje, esantis „USB“ užrašas bei rodyklė nurodo kryptį, kurioje yra kontaktai. Nuimkite nurodytos pusės apyrankę laužimo būdu, įkiškite apyrankę kontaktais į USB lizdą.



Išmaniųjų apyrankių krovikliai su korpusu – įstatykite apyrankę taip, kad įkroviklio viduje esantys kontaktai susijungtu su apyrankės kontaktais.



Surišimas su mobiliuoju telefonu

1. Naudodamiesi Google Play arba App Store (priklausomai nuo jūsų telefono operacinės sistemos) parduotuvėmis, arba internetiniu puslapiu www.google.lt – įveskite mobiliosios aplikacijos pavadinimą, parsisiųskite mobiliąją aplikaciją. Mobiliosios aplikacijos pavadinimas yra nurodytas jūsų laikrodžio modelio aprašyme, mūsų internetiniame puslapyje www.urmokaina.lt
2. Įjunkite Bluetooth sąsają mobiliajame telefone, bei įjunkite mobiliąją aplikaciją
3. Mobiliojoje aplikacijoje, paspauskite mygtuką telefono surišimui su išmaniaja apyrankė „Add Device“; „+“, arba „Pair“ (priklausomai nuo mobiliosios aplikacijos), bei suriškite apyrankę su telefonu.

Po sėkmingo prisijungimo prie mobiliosios aplikacijos – apyrankė automatiškai sukalibruos datą, laiką, kitus duomenis. Programėlės pagalba apyrankė išsaugos jūsų veiklos rezultatus, pulso ir spaudimo duomenis, bei miego parametrus.

Valdymas

Apyrankė valdoma vieno mygtuko/lietimiui jautraus jutiklio paspaudimu, trumpais spustelėjimais arba ilgesniais palaikymams. **Trumpu spustelėjimu** – perjungsite apyrankės meniu pasirinkimą, pvz.: *pereiti iš laikrodžio ekrano į žingsniamatį. Ilgesniu palaikymu* – pasirenka esama funkcija, kurią matote ekrane, pvz.: *pasirinkus pulso matavimo funkciją, ilgu palaikymu pradėsite matuoti pulsą.*

Pulso, spaudimo, deguonies kiekio kraujyje matavimas

Apyrankė turi būti gerai priglundusi prie rankos, 1 cm aukščiau riešo. Matavimo metu rekomenduoja nejudėti. Tiksliesni spaudimo matavimo rezultatai pasiekiami pamatavus tris kartus iš eilės, darant 2 minučių pertrauką, bei paskaičiuojant rezultatų vidurkį. Matavimo rezultatai yra **PRELIMINARŪS**, esant sveikatos sutrikimams, rekomenduojama kreiptis į gydytoją.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kodėl mobilusis įrenginys neaptinka apyrankės?

1. Pirmiausia patikrinkite ar apyrankė yra pilnai įkrauta.
2. Sekantis žingsnis : Padėkite apyrankę netoli mobilaus įrenginio ir pamėginkite susieti apyrankę iš naujo. Jeigu atlikus šiuos žingsnius vis dar negalite susieti apyrankės, pamėginkite perkrauti mobilųjį įrenginį.

2. Kodėl išmanioji apyrankė nesikrauna?

1. Patikrinkite ar apyrankės ir įkroviklio kontaktai liečiasi.
2. Jeigu įrenginys yra visiškai iškrautas, apyrankė turi būti kraunama ilgesnį laiką.

3. Kodėl įrenginys nepraneša apie įeinančius skambučius arba žinutes?

1. Patikrinkite ar įjungtas bluetooth ryšys.
2. Patikrinkite ar apyrankės programėlė yra įjungta.

4. Kodėl matuojant pulsą arba kraujo spaudimą rodoma klaida?

1. Vartotojas užsidėjęs apyrankę turi būti ramybės būsenoje.
2. Apyrankės apačioje esantys jutikliai, turi būti pridėti arti jūsų riešo.

Svarbu:

1. Pulsas ir spaudimas gali turėti iki 5% paklaidą, tai nėra medicininės paskirties prietaisas, nesivadovauti parodymais vartojant medikamentus. Tiksliausias rezultatas kai matuojama tris kartus ir skaičiuojamas gautų rezultatų vidurkis.
2. Negalima perverti dirželio ant riešo, nes tai gali sukelti odos nudegimus.
3. Neišmeskite prietaiso į ugnį.
4. Nenaudokite apyrankės ekstremaliomis temperatūromis