

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Kraninių svarstyklių BROSBERG 1T LCD VARTOTOJO VADOVAS



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Originalios instrukcijos vertimas

Daugiau informacijos www.UrmoKaina.lt. Autorinės teisės saugomos UAB "Urmo grupė" ©

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliegame teisę daryti šiuos pakeitimus.

Mygtukų reikšmės

1.1 **ON/OFF** mygtukas: spustelėjus šį mygtuką, svarstyklės įsijungs. Įspaudus ir palaikius šį mygtuką 3-is sekundes, svarstyklės išsijungs.

1.2 **Zero** /  mygtukas: spustelėjus šį mygtuką, pakabintam svoriui esant ant kablo, esamas svoris nusinulins (0). Spustelėjus šį mygtuką ant kablo nesant svoriui, įjungsite ekrano apšvietimą.

1.3 **kg/lb** mygtukas: spustelėjus šį mygtuką, pakeisite matavimo vienetus tarp kilogramo arba svaro.

Vartotojo sąranka

1. Perėjus į vartotojo sąranką, **kg/lb** mygtukas gali būti naudojamas pridėti/atimti skaitmenis, **Zero** mygtukas gali būti naudojamas perkelti skaitmenis, **ON/OFF** mygtukas gali būti naudojamas pereiti į kitą žingsnį.

2. Kalibracijos metu, jeigu nereikalingas viso diapazono, svorio, dešimtainio skaičiaus ir dalijimo verčių pakeitimas, pereikite į kitą žingsnį naudodami mygtuką **ON/OFF**.

3. Pradėti vartotojo sąranką

Nr.	Paaiškinimas	Ekranas	Veiksmas
1	Pradžia	FULL	Spustelėjus Zero ir ON/OFF mygtukus vienu metu, pradėsite vartotojo sąranką.
2	Įveskite pilną matavimą (pvz.: 500 kg)	00000	Spustelėjus kg/lb mygtuką 1-ą kartą, tuomet spustelėjus Zero mygtuką, kad perkelti antrąjį „0“, tuomet spustelėjus kg/lb mygtuką 5-is kartus, pakeiskite vertę į „05000“, bei spustelėkite ON/OFF mygtuką, kad patvirtinti.
3		LOAD	Sverkite svorį.
4	Įveskite svorio vertę (pvz. 100 kg)	0000	Spustelėjus kg/lb mygtuką 1-ą kartą, tuomet spustelėjus Zero mygtuką, kad perkelti antrąjį „0“, tuomet spustelėjus kg/lb mygtuką 1-ą kartą, pakeiskite vertę į „01000“, bei spustelėkite ON/OFF mygtuką, kad patvirtinti.
5	Pasirinkite kabelio poziciją	P---1	Spustelėjus kg/lb mygtuką, kad pakeisti dešimtųjų skaičių tikslumą nuo 0 iki 4, įprastai pasirinkite „1“, tai reiškia, jog dešimtainis skaičius bus vienas, tuomet spustelėkite ON/OFF mygtuką, kad patvirtinti.
6	Pasirinkite svarstyklių padalijimo vertę	d---1	Spustelėjus kg/lb mygtuką, kad pakeisti vertę į „1, 2, 5, 10, 20“. Įprastai pasirinkite „1“, tuomet spustelėkite ON/OFF mygtuką, kad patvirtinti.
7	Kalibravimas baigtas	Weight of weights	Ekrane pasirodžius sveriamam svoriui – kalibracija baigta.

Darbo aplinkos sauga

- Apžiūrėkite darbo aplinką prieš kiekvieną naudojimą. Įsitinkinkite, kad darbo aplinka yra švari, sausa, tvarkinga, gerai apšviesta. Netvarkingos, blogai apšviestos darbo aplinkos gali sukelti susižeidimus darbo metu.
- Įsitinkinkite, jog svarstyklės nesiliečia su elektros šaltiniu. Svarstyklės nėra izoliuotos, todėl tiesioginis kontaktas su elektros šaltiniu gali sukelti elektros smūgį.
- Įsitinkinkite, jog darbo aplinkoje nėra pašalinių asmenų ar vaikų. Neleiskite vaikams liesti ar žaisti su svarstyklėmis.
- Atsižvelkite į visas elektros linijas, grandines, vandens vamzdžius ir kitus mechaninius pavojus jūsų darbo aplinkoje. Šie pavojai gali trukdyti jūsų akiratį, bei gali sukelti rimtus sužalojimus, žalą.

Svarstyklių naudojimas ir priežiūra

- Neužkabinkite ant svarstyklių kablo didesnio svorio, nei nurodytas didžiausias galimas svoris.
- Saugokite svarstykles nuo ypatingai didelio karščio ir šalčio. Svarstyklės pagamintos naudojimui kambario temperatūroje.
- Nepalikite ant svarstyklių kablo užkabinto svorio ilgesnį laiko tarpą.
- Saugokite svarstykles nuo vandens ar kitų skysčių.
- Nepadėkite svarstyklių tiesiogiai ant žemės.
- Esant poreikiui svorį apsukti, rekomenduojama sukti ne svarstyklių korpusą, o kablį.
- Atidžiai apžiūrėkite svarstykles dėl galimų pažeidimų. Jeigu matote pažeistas dalis, nedelsiant jas pakeiskite. Nenaudokite svarstyklių su pažeistomis dalimis.
- Jeigu svarstyklės nebus naudojamos ilgą laiką, jas laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, saugioje nuo vaikų vietoje. Apžiūrėkite svarstyklių būklę prieš pradedant jas naudoti sekantį kartą.